

Manual Quero

C L E A N F I R E S Y S T E M
X A R A L Y N ®

EN

Please remove the fixing bolt of the Quero and take of the wall bracket.

Determine the location of the Quero. Attach the wall bracket, with the use of a level to the wall.

Take the back plate or glass, slide it into the wall-bracket and tighten it with use of a level and the included thumbscrews.

Hang the frame on the wall bracket. To secure the frame, place back the fixing bolt through the frame into the wall-bracket.

Place the insert into the frame.

NL

Neem het borgboutje uit de onderzijde van de Quero. U kunt nu het frame van de muurbeugel af schuiven.

Bepaal de plaats van de Quero. Zorg dat u de juiste schroeven heeft voor uw muur. Bevestig de muurbeugel met behulp van een waterpas aan de wand.

Neem de door u bestelde wandplaat. Schuif hem in de muurbeugel en klem deze, met behulp van een waterpas en de duimschroeven vast.

Hang het frame aan de muurbeugel. Plaats daarna het borgboutje aan de onderzijde door het frame in de muurbeugel terug.

Plaats de inzet in het frame.

DE

Bitte entfernen Sie den Bolzen vom Quero und schieben Sie den rahmen nach oben vom Wand Halterung.

Bestimmen Sie der Position der Quero. Montieren Sie der Wand Halterung mit Hilfe von einer Wasserwaage, zum Beispiel 100 cm vom Boden, an der Wand.

Nehmen Sie die bestellte Mauerplatte oder glass. Schieben Sie die Mauerplatte in der Wand Halterung und Klemme diese, mit einer Wasserwaage durch die Ellen und die Flügel festdrehen.

Hängen Sie die Rahmen auf die Wand Halterung. Platzieren Sie die Bolzen zurück durch Rahmen in Wand Halterung.

Platzieren Sie den Insatze im Rahmen

FR

S'il vous plaît enlever le boulon de la Quero et poussez le cadre vers le haut de le support mural

Déterminez l'emplacement de Quero. Fixez le support mural, en utilisant le niveau, par exemple sur le mur à 100 cm du sol jusqu'à fond sur le support mural.

Prenez la plaque murale ou verre commandée. Glissez la dans le support mural et la serrez avec l'aide d'un niveau et les vis.

Accrochez le cadre sur le support murale. Ensuite refixer le boulon par le cadre dans le support murale.